

# instalação do controle




## utilização / características técnicas

- \* Controla velocidade e sentido de rotação do ventilador;
- \* Funciona com qualquer tipo de lâmpada;
- \* Bivolt 127/220 volts;
- \* Potência máxima do ventilador: 200W;
- \* Potência máxima da lâmpada: 250W;



## instruções para instalação

1. Desligue a rede elétrica;
2. Efetue a ligação conforme desenho abaixo;  
Atenção: O produto vem ativado para ligação em rede 220V, para ligação em rede 127V, corte o fio preto e isole as pontas.  
(veja desenho abaixo)



3. Parafuse o controle de ventilador na caixa 4x2";
4. Religue a rede elétrica.

## Certificado de garantia

Este equipamento é garantido pela fábrica contra defeitos de fabricação pelo período de 1 ano.

Atenção: ligação errada pode danificar o equipamento e nesse caso acarretará a perda da garantia.

Siga corretamente as instruções do manual. Em caso de dúvidas consulte um técnico.



**Multicraft Eletrônicos do Brasil Ltda.**  
CNPJ: 03.256.985/0001-09 - ind. Brasileira  
R. Howard Archibaldi Acheson Jr., 621 - Jardim da Glória - Cotia - São Paulo - CEP 06711-280  
e-mail: multicraft@multicraft.com.br  
home page: www.multicraft.com.br

