

instalação do anunciador



utilização / características técnicas

- * Anuncia automaticamente, com campainha Ding-Dong, o movimento no ambiente como pessoas, carros, e outros;
- * Funciona com bateria de 9 volts;
- * Tempo de anúncio: 2 a 3 segundos;
- * Alcance aproximado: 12m frontal; 2,5m lateral numa angulação de 120°.



instruções para instalação

1. Retire o suporte traseiro do anunciador, fixando-o no teto ou parede;
2. Coloque uma bateria de 9 volts, no compartimento traseiro do anunciador (observe a polaridade e a qualidade da bateria);
3. Instale o anunciador protegido contra chuva e raios solares;
4. Encaixe o anunciador no suporte já fixado;
5. Acione a chave L/D, localizada na lateral do anunciador.

Obs. O anunciador entrará em funcionamento 1 minuto após ser ligado.

Não acompanha bateria.

Atenção

A qualidade da bateria adquirida, é fundamental para o bom funcionamento do anunciador de presença.

Quando a bateria está fraca, a campainha Ding-Dong dispara, alertando a necessidade da troca da bateria.

Certificado de garantia

Este equipamento é garantido pela fábrica contra defeitos de fabricação pelo período de 1 ano.

Atenção: ligação errada pode danificar o equipamento e nesse caso acarretará a perda da garantia. Siga corretamente as instruções do manual. Em caso de dúvidas consulte um técnico.

Aumente e direcione o som do anunciador adquirindo o Kit Remoto MPL09A



Multicraft Eletrônicos do Brasil Ltda.
CNPJ: 03.256.985/0001-09 - ind. Brasileira
R. Howard Archibaldi Acheson Jr., 621 - Jardim da Glória - Cotia - São Paulo - CEP 06711-280
e-mail: multicraft@multicraft.com.br
home page: www.multicraft.com.br

