

instalação do sensor



Para maior compreensão, vamos proceder a ligação da seguinte maneira:
Imagine que a lâmpada está recebendo os dois fios, conforme desenho abaixo:




Vamos cortar somente o fio da fase onde queremos instalar o sensor:



Local que cortamos e vamos instalar o sensor.

Vamos ligar o sensor da seguinte forma:

1. Ligar o fio preto (1) do sensor no ponto (A);
2. Ligar o fio preto (2) do sensor no ponto (B);



Instalar o sensor protegido contra chuva e raios solares a uma distancia mínima de 30cm da lâmpada.

Atenção: O alcance do sensor pode variar em função das condições ambientes como poeira, umidade, temperatura, orientação do sensor, entre outras.



Multicraft Eletrônicos do Brasil Ltda.
CNPJ: 03.256.985/0001-09 - ind. Brasileira
R. Howard Archibaldi Acheson Jr., 621 - Jardim da
Glória - Cotia - São Paulo - CEP 06711-280
e-mail: multicraft@multicraft.com.br
home page: www.multicraft.com.br

