

## Tabela de programação rápida

Obs. Ao finalizar o uso da função, retire o telefone do gancho e disque "0" para apagar registros no redial do telefone.

Função	Tire o fone do gancho	Aguarde pelo tom de discar	Disque a senha de 4 dígitos	Aguarde o Beep	Disque a função	Aguarde o Beep	Aguarde pelo tom de discar	Disque	Aguarde pelo tom de discar	Coloque o telefone no gancho
Ativa o bloqueador			SENHA XXXX	BEEP	1	BEEP		→	→	
Desativa o bloqueador			SENHA XXXX	BEEP	2	BEEP		→	→	
Desativa para fazer uma única ligação			SENHA XXXX	BEEP	3	BEEP		o número do telefone	ao final da ligação	
Bloqueia operadoras de interurbanos (0XX)			SENHA XXXX	BEEP	4	BEEP		→	→	
Bloqueia celulares começados com 6, 7, 8 e 9			SENHA XXXX	BEEP	5	BEEP		→	→	
Elimina bloqueios das funções 4 e 5			SENHA XXXX	BEEP	6	BEEP		→	→	
Volta programação de fábrica			SENHA XXXX	BEEP	70*	BEEP		→	→	
Liga bloqueio de chamadas a cobrar			SENHA XXXX	BEEP	71	BEEP		→	→	
Desliga bloqueio de chamadas a cobrar			SENHA XXXX	BEEP	72	BEEP		→	→	
Credita o número de minutos para conversação			SENHA XXXX	BEEP	73	BEEP		quantidade de minutos desejados		
Temporiza chamadas efetuadas de 1 a 90 minutos			SENHA XXXX	BEEP	74	BEEP		quantidade de minutos desejados		
Altera a senha atual para uma nova			SENHA XXXX	BEEP	75	BEEP		2x nova senha		
Bloqueia números			SENHA XXXX	BEEP	76	BEEP		o número a ser bloqueado		
Libera números específicos, 10 liberações com até 16 dígitos			SENHA XXXX	BEEP	77	BEEP		o número a ser liberado		
Bloqueio total			SENHA XXXX	BEEP	78	BEEP		→	→	
Anula a função 78			SENHA XXXX	BEEP	79	BEEP		→	→	
Comando especial para instalação em ramal de PABX ignora o primeiro dígito			SENHA XXXX	BEEP	95*	BEEP		→	→	
Anula a função 95*			DISQUE zero + SENHA XXXX	BEEP	96*	BEEP		→	→	

OBS.: Função 95 / ao ativar esta função para acessar a programação do Bloqueador disque 0 antes da senha.

## Características técnicas

- Programável e reprogramável por senha, pelo teclado do telefone;
- Os números de emergência começados por (1) ex.: 147 PC, 190 PM e 193 Bombeiros estão desbloqueados;
- Senha com função exclusiva para desbloqueio, com retorno automático de bloqueio;
- Temporiza ligações de 1 a 90 minutos;
- Bloqueia operadoras interurbanas "0XX" (bloqueado de fábrica);
- Bloqueia celulares (bloqueado de fábrica);
- Bloqueia chamadas a cobrar (bloqueado de fábrica);
- Bloqueia no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dígitos;
- Libera números específicos com até 16 dígitos;
- Funciona com qualquer aparelho telefônico (tom/pulso), inclusive com centrais de PABX;
- Função específica para bloqueio geral;
- Controla consumo mensal ou por período de utilização (se carregar o tempo com 600 minutos, o usuário poderá fazer em média 100 ligações de 6 minutos. Quando o tempo esgotar, não conseguirá efetuar mais ligações até novo carregamento).

## Instalação

O bloqueador não deve ser instalado em forros de telhados ou em local com umidade, pois o excesso de calor ou umidade com o passar do tempo danificam o mesmo, perdendo a garantia. Manual de instruções, programação e senha original de fábrica (que pode ser alterada se desejar), estão contidos no interior da embalagem.

### em linha convencional



### em linha com internet rápida



Robotics Telecom do Brasil Ltda.  
Ind. Brasileira  
CNPJ: 04.755.606/0001-98  
Site: www.robotics.com.br  
E-mail: robotics@robotics.com.br



# Bloqueador Telefônico

Programável por senha



Block Phone VS

Principais funções bloqueadas de fábrica

celulares

interurbanos

a cobrar

- Credite os minutos de utilização como nos telefones pré-pagos
- Senha exclusiva para liberar sua ligação, retomando automaticamente o bloqueio

### Certificado de Garantia

Este equipamento é garantido pelo período de 1 ano contra defeitos de fabricação, não cabendo-nos responsabilidades em instalação inadequada, danos por descargas atmosféricas, sobre-tensão elétrica na linha telefônica, excesso de calor e/ou umidade, ou inobservância dos pontos de informação descritos neste manual. Correm por conta do solicitante as despesas de transporte e custos de manutenção, salvo acordo formal em contrário. Devolução: Não aceitamos sem prévia autorização do nosso serviço de atendimento ao cliente SAC.



Suporte técnico (on-line) para programação! Fácil instalação!

## Importante:

Para saber se sua instalação está correta, verifique se o led do bloqueador se ilumina apenas quando você retira o telefone do gancho.  
**Bloqueador com chave:** Para saber se o bloqueador está funcionando (bloqueando), tire o telefone do gancho e verifique se a luz se acende. A chave tem que estar na posição vermelha. Para liberar ligações que estejam bloqueadas, gire a chave para a posição azul/verde. Ao terminar a ligação, volte para a posição vermelha para manter o telefone bloqueado.

Algumas situações podem comprometer o bom funcionamento do seu bloqueador telefônico, tais como:

- Distância excessiva entre seu telefone e a central pública (acima de 7 km);
- Linha telefônica com fatores de ruído elétrico ou comutação precária;
- Aparelhos telefônicos de qualidade duvidosa ou fora de especificação;
- Instalação incorreta em linha com Internet Rápida. A linha ADSL requer instalação específica para o bom funcionamento da Internet e do Bloqueador, maiores informações estão no nosso site: [www.robotics.com.br / download / Instalação em linha ADSL](http://www.robotics.com.br/download/Instalacao-em-linha-ADSL).

**Obs.** Quando o bloqueador é utilizado em conjunto com aparelho identificador de chamadas, dependendo da marca e da característica da linha local, pode haver comprometimento da recepção do sinal de identificação.

**Solução:** ligar o identificador na linha telefônica, o bloqueador na saída do identificador e os telefones na saída do bloqueador (fio preto). Para sua segurança apagar o registro de senha na Bina.

### Chamadas a cobrar:

- A função de bloqueio de chamadas a cobrar não deve ser utilizada em secretárias eletrônicas, ramal de PABX e linhas com Multilink, pois são incompatíveis com esta função.
- A função 71 ativada provocará uma breve interrupção (corte) ao receber chamadas, liberando em seguida a linha.
- Caso a linha possua o serviço de CPA (atendimento simultâneo de 2 linhas), o bloqueio de chamadas a cobrar só irá funcionar na linha principal.

## Programação de fábrica

Função	Descrição	SENHA DE FÁBRICA: 5000
1	Ativa o bloqueador <b>(ativado)</b> .	
4	Bloqueia ligações interurbanas através de operadoras OXX <b>(ativado)</b> .	
5	Bloqueia ligações para celulares começados por 6, 7, 8 e 9 <b>(ativado)</b> .	
71	Bloqueio de chamadas a cobrar <b>(ativado)</b> .	

## Instruções para novas programações

Para alterar alguma programação ou utilizar alguma função, siga as instruções abaixo:

**Atenção!** Caso o bloqueador possua chave de bloqueio e desbloqueio, a mesma deve estar na posição ligado (bloqueador ativado).

Retire o telefone do gancho, aguarde o tom de discagem, insira a senha, aguarde o Beep e disque a função desejada.

Obs. Ao finalizar o uso da função, retire o telefone do gancho e disque "0" para apagar registros no radial do telefone

FUNÇÃO 1	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Ativa o bloqueador (Ativado de fábrica)</b> Obs. Utilizar esta função somente quando desativar na função 2.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 1.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 2	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Desativa o bloqueador</b> Utilizar somente quando quiser deixar o bloqueador desbloqueado por longos períodos. Obs.: Ao utilizar esta função o bloqueador não perderá a programação, <b>para voltar ative a função 1.</b>	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 2.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 3	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Desativa o bloqueador para fazer uma única ligação p/ números bloqueados</b> Ao colocar o telefone no gancho, voltará ao modo de bloqueio.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 3.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Digite o número desejado.

FUNÇÃO 4	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Bloqueia interurbanos e DDI operadoras em geral OXX (ativado de fábrica).</b> Utilizar esta função somente quando desativar na função 6.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 4.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 5	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Bloqueia celulares começados com 6, 7, 8 e 9 (ativado de fábrica).</b> Utilizar esta função somente quando desativar na função 6.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 5.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 6	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Elimina bloqueio das funções 4 e 5.</b> Caso queira deixar uma das duas funções ativadas, ativar na função 4 ou 5.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 6.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 70*	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Volta para programação de fábrica:</b> Senha 5000, funções 4, 5 e 71 ativados.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 70*.	Aguarde o sinal contínuo e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 71	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Liga bloqueio de chamadas a cobrar (ativado de fábrica)</b> Utilizar esta função somente quando desativar na função 72.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 71.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 72	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Desliga o bloqueio de chamadas a cobrar.</b>	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 72.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 73	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	Credita o número de minutos para conversação independente do número de chamadas <b>Obs.: 9999 no tempo desativa esta função.</b>	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 73.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Digite o tempo desejado Ex.: 200 min. = 0200 99 min. = 0099 Aguarde o retorno da linha.

FUNÇÃO 74	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Temporiza chamadas efetuadas de 01 a 90 minutos.</b> Ao completar o tempo estabelecido, o bloqueador desliga a ligação <b>obs.: 00 no tempo desativa esta função.</b>	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 74.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Digite o tempo desejado. Ex.: 5min. = 05/60min. = 60 Aguarde o retorno da linha.

FUNÇÃO 75	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Altera a senha atual para uma nova.</b> A senha não pode começar com 1 e terminar com 2. A senha tem que ser de quatro dígitos <b>ex.: 2335.</b>	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 75.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Digite duas vezes a nova senha e aguarde o retorno da linha.

FUNÇÃO 76	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Bloqueia números.</b> Permite 13 bloqueios com até seis dígitos.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 76.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Digite o número a ser bloqueado e aguarde o retorno da linha.

FUNÇÃO 77	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Libera números específicos.</b> Dez liberações com até 16 dígitos.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 77.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Digite o número a ser liberado e aguarde o retorno da linha.

FUNÇÃO 78	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Bloqueio Total.</b> O telefone vai somente receber chamadas. Para efetuar ligações tem que utilizar a função 3 do manual. <b>Obs.:</b> Os números liberados pela função 77 não ficarão bloqueados nesta função.	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 78.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

FUNÇÃO 79	PROGRAMAÇÕES	1º PASSO	2º PASSO	3º PASSO
	<b>Anula a função 78.</b>	Digite a senha de quatro dígitos, aguarde o beep e em seguida 79.	Aguarde o sinal digital beep e o retorno da linha.	Coloque o telefone no gancho.

Funções 95\* e 96\* - específicas para instalação do bloqueador em ramal de PABX, estão descritas na tabela de programação rápida.

[www.robotics.com.br](http://www.robotics.com.br)



Rev.05